

Schrankaufhänger

- ▶ Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör
- ▶ Technische Informationen

Allgemeine Verwendungshinweise

- ▶ Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluss.
- ▶ Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluss.
- ▶ Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Beton und Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung von 8 mm Durchmesser einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Einschraubtiefe des Aufhängehakens entspricht der Hakenlänge minus 10 mm.
- ▶ Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungsmaterialien einzusetzen.
- ▶ Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden!
- ▶ Befestigung von Aufhängeschienen:
 - mit 2 Spezialschrauben \varnothing 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers
 - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube \varnothing 5,5 x 50 mittig hinter jedem Korpus zu setzen
- ▶ Anbauten wie Abschlussregale sind ohne separate Schrankaufhänger nicht zulässig.
- ▶ **Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten.**